



Instructions de nettoyage pour des films PROFILON / ZELFIX

1. Les films autocollants ne doivent pas être nettoyés pendant les 3 premières semaines après l'installation. Ce temps est nécessaire pour que l'adhésif sèche.
2. Si des bulles d'eau apparaissent plus tard, il n'y a jamais de l'air, mais des bulles d'eau qui disparaissent avec le temps par eux-mêmes. L'eau accumulée se diffuse à travers le film. Selon le type de film utilisé, le verre, la température ambiante et l'humidité de la pièce, ça peut prendre plusieurs semaines à plusieurs mois. Attention! Ne poussez jamais avec les doigts ou avec des objets sur des bulles d'eau, autrement vous allez endommager le collant irréparablement.
3. Pour le nettoyage utiliser: l'eau et du savon ou des produits de nettoyage pour vitrages, une éponge, un essuie-glace et une peau de daim.
4. Le nettoyage est facile: laver les vitres avec une éponge et de l'eau savonneuse, passer avec l'essuie-glace, sécher les bords avec la peau de daim.
5. Le nettoyage des films posés à l'extérieur, doit être effectué 3 fois par an.
6. Les éléments suivants ne doivent pas être utilisés:
Produits de nettoyage abrasifs, des lames et des couteaux de toute nature, des brosses, des papiers, des éponges à partie abrasives, des chamois synthétiques ou des vieilles pates en microfibre.

Le nettoyage doit toujours être fait à la main, utilisez jamais des appareils de nettoyage.
7. Colle et affiches: Fondamentalement, il n'est pas recommandé de mettre des autocollants ou des affiches sur les films PROFILON / ZELFIX. Si malgré tout des autocollants ont été posés, enlever les très délicatement. Les résidus de colle peuvent être defaite avec de l'alcool pur et de l'ouate. En cas de résidus tenaces, répéter l'opération en intercalant des pauses pour éviter d'abimer la protection de surface qui deviendrait matte.
8. La bordure de silicone ne peut pas être peint!